

AKKU-Start fahrbar 12V 6200/2400A, 24V 3100/1200A

- zum Anlassen von Motoren bis 500 PS bzw. bis über 1000 PS bei 24 V, die über längeren Zeitraum stillgestanden haben, bei -30° bis +60° C
- Spannungsspitzenfrei starten, manuelle Spannungswahl 12/24V
- Langlebige und zyklenfeste AGM-Batterie, Lebensdauer bei max. 50% Startentladung: 1000 Zyklen
- mitgeliefertes IUV-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluß an 230 V, damit ist immer 100% Leistung sofort verfügbar
- integriertes Voltmeter
- Kurzschlußsicherung
- Verpolungsschutz

Startstrom: bei 12 V 2.400 A;
 bei 24 V 1.200 A
 Spitzenstrom: bei 12 V 6.200 A;
 bei 24 V 3.100 A
 Max. Entladung: 28 KW
 Ladegeschwindigkeit: 3,6 Ah
 Kabellänge: 1,75 m
 Kabeldurchmesser: 70 mm²
 Gewicht: 56 kg
 Abmessungen: 1.100 x 500 x 360 mm
 (HxBxT)



KUNZER
AKKU-START
ASF 12-24/2400

Startstrom: bei 12 Volt 2.400 Amperes
 bei 24 Volt 1.200 Amperes
 Spitzenstrom: bei 12 Volt 6.200 Amperes
 bei 24 Volt 3.100 Amperes

BENUTZUNGSVORSCHRIFT
 (Für Inbetriebnahme unbedingt lesen!)

Folgen Sie den Backschritten in der angegebenen Reihenfolge! Schalten Sie vor Zündung an, bevor Sie die Kabel anschließen.

1. Augenschutz benutzen
2. Prüfen Sie ob die **Reduzierklappe** **ausgesteckt** ist.
3. Entschließen Sie die Ladegeräte.

Anmerkung: Die Batterie wird **entladen**, wenn die Ladegeräte an die Fahrzeugbatterie **nicht** angeschlossen sind. (Umschaltgeschwindigkeit und nach einer Reperatur von mindestens 9 Volt anfang.)

4. Prüfen Sie, ob die Verbindung korrekt ist.
5. Wählen Sie je nach Fahrzeugspannung 12V/24V und
6. Schließen dem Hebeldeckel entsprechend ein.
7. Betätigen Sie den Anlasser.

Anmerkung: Betätigen Sie den Anlasser nur länger als 10 Sekunden und wieder im nach jedem Startversuch 3 Minuten.

1. Ziehen Sie die **Hebelklappe**.
2. Trennen Sie die Ladegeräte von der Fahrzeugbatterie und
3. Verwenden Sie diese an dem nach vorgesehenen Leuchten.

Anmerkung: Verwenden Sie die Ladegeräte niemals an verbleibendem Material. Beim Ladegerät liegt es an den Bedienungsanleitungen.

NACH GEBRAUCH SOFORT WIEDER LADEN

WICHTIG: Lassen Sie den Booster dauerhaft an Ladegerät angeschlossen und vermeiden Sie dabei Verbindung nur für Startvorgänge. (Entladung der Batterie ist zu vermeiden.)

Technische Änderungen vorbehalten • Für Druckfehler keine Haftung

Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
ASF 12-24/2400	Akku-Start fahrbar	1/10